

Регистрация пользователя с валидными данными

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
Пароль	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации
3	В поле "Логин" ввести валидный логин	см. параметры	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести валидный пароль	см. параметры	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Регистрация проходит успешно

Ошибка при регистрация пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	Ввод от 0 до 2 символов
	Ввод больше 15 символов
	Пустая значение
	Использование спецсимволов кроме _
	Использование кириллицы
Пароль	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру
	>= 8 символов, содержит минимум одну букву(латиница) и одну цифру

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации
3	В поле "Логин" ввести невалидный логин	см. параметр ы	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести валидный пароль	см. параметр ы	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _"

G101-1220 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при регистрация пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован

Parameters

Name	Value
Логин	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _

Name	Value
Пароль	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _
	Ввод от 0 до 7 символов
	Строка без цифр
	Строка без букв
	Строка с кириллицей
	Пустое значение

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации
3	В поле "Логин" ввести валидный логин	см. параметр ы	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести невалидный пароль	см. параметр ы	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться"		Сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру"

G101-1221 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Авторизация с валидными логином и паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации

#	Step	Action	Expected Result
3	В поле "Логин" ввести логин зарегистрированного пользователя	Hell123	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя	Asdf1234	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Войти"		Пользователь успешно заходит в систему

G101-1222 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при авторизации пользователя с невалидным логином и валидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3	В поле "Логин" ввести невалидный логин зарегистрированного пользователя	Ввести любой неверный логин (от 3 до 15 символов, содержит буквы, цифры, допустимый символ _)	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести пароль зарегистрированного пользователя	Asdf1234	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Войти"		Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль"

Ошибка при авторизации пользователя с валидным логином и невалидным паролем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3	В поле "Логин" ввести логин зарегистрированного пользователя	Hell123	Логин отображается корректно
4	В поле "Пароль" ввести невалидный пароль зарегистрированного пользователя	Ввести любой неверный пароль (>= 8 символов, содержит минимум одну латинскую букву и одну цифру)	Пароль скрыт за маской
5	Нажать на кнопку "Войти"		Сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль"

Открытие корзины авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3	Авторизоваться в системе с валидными данными см. параметры		Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Корзина"		Страница корзины открывается

G101-1225 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Registration and Authorization

Ошибка при открытие корзины без авторизации

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не авторизован в системе

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Корзина"		Сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы получить доступ к этой функциональности."

Выход из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть авторизирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь выйдет из системы

Перенаправление на страницу входа после выхода из системы

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь уже зарегистрирован в системе

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf123

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма авторизации
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Выйти"		Пользователь перенаправляется на страницу входа

G101-1242 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Добавление товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5	Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна

#	Step	Action	Expected Result
6	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину

G101-1243 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Добавление нескольких товара в корзину авторизованным пользователем

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5	Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
6	Изменить счетчик количество товара на "6"		Количество выбранного товара изменился на "6"
7	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину
8	Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается корзина с товарами. Выбранный товар в количестве "6" штук были добавлены

Ошибка при добавлении товара в корзину с количеством 0

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь должен быть зарегистрирован

Parameters

Name	Value
Логин	Hell123
Пароль	Asdf1234

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см. параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5	Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
6	Изменить счетчик количество товара на "0"		Количество выбранного товара изменился на "0"
7	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об ошибке: "Количество товара должно быть больше 0"

Ошибка при добавлении товара без входа в систему

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Negative	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь не должен быть авторизирован

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
3	Выбрать любой товар в каталоге		Кнопка добавления доступна
4	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об ошибке "Пожалуйста, войдите в систему, чтобы добавить товар в корзину"

Автоматическое обновление корзины при добавлении товара

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

Пользователь авторизован и в корзине есть хотя бы один товар.

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается

#	Step	Action	Expected Result
2	Нажать на кнопку "Регистрация / Войти"		Открывается форма регистрации/входа
3	Авторизоваться в системе с валидными данными	см.параметры	Авторизация прошла успешно
4	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
5	Выбрать товар уже находящийся в корзине		Кнопка добавления доступна
6	Изменить счетчик количество товара на "2"		Количество выбранного товара изменился на "2"
7	Нажать на кнопку "Добавить в корзину"		Сообщение об успешном добавлении товара в корзину
8	Нажать на кнопку "Корзина"		Открывается корзина с товарами, где отображается 3 товара (исходные 1 + 2 добавленных).

G101-1247 / Testing Documentation / Testing Documentation - Borlakov Ramazan / Product Catalog

Отображение не более 6 товаров на одной странице каталога

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Каталог"		В каталоге товаров отображается не более 6 карточек с товарами
3	Нажать на кнопку "5" выбора пятой страницы		В каталоге товаров отображается не более 6 карточек с товарами

Отображение выпадающего списка сортировки товаров

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Каталог"		Открывается каталог товаров
3	Нажать на кнопку "Сортировка"		Предложенный список вариантов сортировки отображается корректно

Фильтрация по минимальной цене в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Ввести в поле ввода "Мин. цена" минимальную цену	100	Введенное значение отображается корректно
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданному ценовому диапазону

Фильтрация по максимальной цене в каталоге

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Ввести в поле ввода "Макс. цена" максимальную цену	10000	Введенное значение отображается корректно
3	Нажать кнопку "Применить фильтры"		Список товаров обновляется согласно заданному ценовому диапазону

Проверка очистки фильтров при нажатии кнопки «Сброс»

Priority	Severity	Behavior	Type
Not set	-	Positive	Other
Layer	Is Flaky	Is Muted	Automation
Not set	No	No	Manual
Status	Milestone		
Actual	-		

Preconditions

В каталоге товаров должны быть выбраны несколько фильтров (цена, категория, производитель)

Steps to reproduce

#	Step	Action	Expected Result
1	Открыть страницу example.com		Страница открывается
2	Нажать на кнопку "Сбросить фильтры"		Все примененные фильтры сбрасываются